





Sposób obsługi systemu – Panel operatora



Nazwa	Opis
Panel dotykowy	Wyświetla różne ustawienia, instrukcje i komunikaty o błędach. Pozwala na bezpośrednią konfigurację ustawień poprzez dotyknięcie ekranu.
Przycisk (Ekran główny)	Wyświetla ekran główny.
Obszar NFC	Rozpoczyna komunikację między urządzeniem mobilnym a urządzeniem, gdy urządzenie mobilne znajduje się nad nim.
Dioda LED stanu	Pokazuje stan urządzenia.
Dioda LED danych	Pokazuje stan faksu urządzenia.
Przycisk (Zasilacz / Oszczędzanie energii)	Służy do włączania i wyłączania urządzenia. Umożliwia przełączanie między dwoma trybami: gotowości i oszczędzania energii.

Ekran dotykowy – Ekran główny



Nazwa	Opis
Aplikacje	Stuknij ikony w górnej części ekranu głównego, aby wyświetlić aplikacje. Pozwala na bezpośrednią konfigurację ustawień poprzez dotyknięcie ekranu.
Lista przypiętych ustawień	Stuknij ikonę pinezki w górnej części ekranu głównego, aby wyświetlić listę przypiętych ustawień. Dzięki rejestracji ustawień często używanych aplikacji możesz sprawnie wykonywać ich funkcje bez konieczności definiowania ustawień za pomocą każdego z nich.
Ekran Device Management (Zarządzanie urządzeniem)	Stuknij obszar po lewej stronie ekranu głównego (strzałka), aby wyświetlić ekran Device Management (Zarządzanie urządzeniem). Ekran Device Management (Zarządzanie urządzeniem) zawiera książkę adresową, informacje o zadaniach, ustawienia urządzenia, stan materiałów eksploatacyjnych, komunikaty o błędach i informacje o sieci.

Skrócony przewodnik 1/3

Obsługa ekranu dotykowego*



Gesty ekranowe


1. **Dotknij**, aby wybrać lub określić aplikację lub menu.



2. **Przesuń**, aby przewinąć ekran w górę lub w dół.



3. **Przeciągnij**, aby przenieść aplikację.



Dostosowywanie ekranu głównego

Ułóż kafelki na ekranie głównym, aby uzyskać łatwy dostęp do często używanych aplikacji i usunąć kafelki, których nie używasz.

Dodawanie aplikacji do ekranu głównego

1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj aplikację.
2. Przewiń ekran główny i stuknij kafelkę +.
3. Na ekranie głównym stuknij aplikację, które chcesz dodać.
4. Naciśnij przycisk **(Ekran główny)**.

Usuwanie aplikacji z ekranu głównego


1. Na ekranie głównym naciśnij i przytrzymaj aplikację.
2. Wybierz aplikację do usunięcia i stuknij ikonę X w lewej górnej części ekranu.
3. Naciśnij przycisk **(Ekran główny)**.

* Dostępne funkcje dotykowe różnią się w zależności od wyświetlanego ekranu.


Podstawowe funkcje kopiowania – kopiowanie



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.





2. Na ekranie głównym stuknij opcję **Copy (Kopiuj)**.



3. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia kopiowania.

4. Stuknij opcję **Start**.

Operacje kopiowania – funkcje kopiowania




Ustawienie	Opis
Ilość	Stuknij ikonę + (plus) lub - (minus) lub klawisze numeryczne, aby określić liczbę wydruków.
Kolor wydruku	Określ, czy wydruk ma być kolorowy czy czarno-biały.
Rozjaśnij/przyciemnij	Określ gęstość, aby przyciemnić lub rozjaśnić kopię.
Zmniejsz/zwiększ	Określ poziom powiększenia, aby powiększyć lub zmniejszyć skopiowany obraz.
Tace papieru	Wybierz tacę papieru.
2-stronne	Określ, czy wydruk ma być dwustronny.
2w1	Na jednym arkuszu zostaną wydrukowane dwie strony zawartości. Poziom powiększenia zostanie ustawiony automatycznie.
Ostrość	Określ poziom ostrości, aby obraz był bardziej ostry lub bardziej miękki.
Format oryginału	Wybierz rozmiar dokumentu do skopiowania. Wybierz opcję Auto , a urządzenie automatycznie wykryje i skonfiguruje rozmiar dokumentu.
Rodzaj oryg.	Wybierz typ dokumentu. Można wykonać kopię o jakości obrazu optymalnej dla danego typu dokumentu.
Sortowanie	W przypadku wielokrotnego kopiowania wielu stron określ, czy wydruk ma mieć kolejność strona po stronie lub ma być grupowany według partii.
Nasycenie	Określ nasycenie koloru.
Tłumienie tła	Określ, czy podczas kopiowania kolor tła dokumentu ma zostać pominięty (koloru papieru lub tła).
Usuwanie górnej i dolnej części, usuwanie lewej i prawej części, usuwanie środkowej części	Określ, czy podczas kopiowania grubego dokumentu lub broszury mają zostać usunięte cienie na górze i na dole, po lewej i prawej stronie, czy po środku.


Operacje faksowania – wysyłanie faksu (wprowadzanie bezpośrednie)



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.



2. Na ekranie głównym stuknij opcję **Fax (Faks)**.



3. Wprowadź numer faksu odbiorcy i stuknij przycisk **OK**.

4. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia faksu.


5. Stuknij opcję **Start**.

Książka adresowa (Usługi internetowe)



Możesz przejrzeć listę kontaktów i grup zarejestrowanych w książce adresowej. Możesz również dodawać/edytować/wyszukiwać/usuwać kontakty i grupy.

1. Zaloguj się do usług internetowych.
2. Stuknij opcję **Address Book (Książka adresowa)**.
3. Określ, czy chcesz dodać, edytować czy usunąć kontakt lub grupę.
4. Potwierdź wprowadzone dane.




Skanowanie do komputera (tylko system Windows)



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.



2. Na ekranie głównym stuknij opcję **Scan to PC (Skanuj do komputera)**.




3. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
4. Stuknij opcję **Start**.


Skanowanie do sieci (FTP/SMB)



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.




2. Na ekranie głównym stuknij opcję **Scan to Network (Skanuj do sieci)**.



3. Stuknij opcję **Destination (Miejsce docelowe)**.
4. Wybierz miejsce docelowe skanowanego dokumentu.
5. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
6. Stuknij opcję **Start**.

Operacje skanowania – funkcje skanowania (skanowanie do komputera / skanowanie do sieci)




Ustawienie	Opis
Miejsce docelowe*	Określ miejsca docelowe w pamięci z zarejestrowanych serwerów.
Nazwa pliku	Określ nazwę pliku podczas zapisywania zeskanowanych danych. Nazwy plików mogą mieć maksymalnie 50 znaków i muszą mieć następujący format: img_YYMMDDHHMMSS.extension
Format pliku	Wybierz format pliku, który ma być używany podczas zapisywania zeskanowanych danych.
Podgląd*	Określ, czy przed zapisaniem ma być wyświetlany podgląd zeskanowanych danych.
Kolor wydruku	Wybierz tryb koloru podczas skanowania dokumentu.
Rozdzielczość	Wybierz rozdzielczość podczas skanowania dokumentu.
Skanowanie 2-stronne	Określ, czy skanowana ma być jedna czy obie strony dokumentu.
Rozjaśnij/przyciemnij	Określ gęstość, aby przyciemnić lub rozjaśnić zeskanowane dane.
Ostrość	Określ poziom ostrości, aby obraz był bardziej ostry lub bardziej miękki.
Kontrast	Określ kontrast obrazu.
Tłumienie tła	Określ, czy podczas skanowania kolor tła dokumentu ma zostać pominięty (koloru papieru lub tła).
Format oryginału	Wybierz rozmiar dokumentu do zeskanowania.
Dodaj folder*	Określ, czy chcesz utworzyć nowy folder, w którym zostaną zapisane zeskanowane dane.
Usuwanie górnej i dolnej części, usuwanie lewej i prawej części, usuwanie środkowej części	Określ, czy podczas skanowania grubego dokumentu lub broszury mają zostać usunięte cienie na górze i na dole, po lewej i prawej stronie, czy po środku.
Nast. oryg. na szybko dok.*	Określa, czy po umieszczeniu dokumentu na ekranie skanera i zeskanowaniu ma być wyświetlany ekran potwierdzenia dla następnego dokumentu.

* Dostępne tylko dla opcji „Skanowanie do sieci”


Skanuj do USB



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.



2. Włóż pamięć USB do przedniego portu USB urządzenia.




3. Na ekranie głównym stuknij opcję **USB**.
4. Stuknij opcję **Destination (Miejsce docelowe)**, aby wybrać folder, w którym mają zostać zapisane zeskanowane dane.
5. Stuknij opcję **File Format (Format pliku)**, aby wybrać folder, w którym mają zostać zapisane zeskanowane dane.
6. Przewiń ekran, aby dopasować ustawienia skanowania.
7. Stuknij opcję **Start**.


Skanuj do wiadomości e-mail



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.



2. Na ekranie głównym stuknij opcję **Email**.



3. Wprowadź adres e-mail odbiorcy.
4. Stuknij przycisk **OK**, aby zmienić ustawienia skanowania w razie potrzeby.
5. Stuknij opcję **Start**.

Zapisywanie zeskanowanych danych na komputerze



1. Umieść oryginał(y) na ekranie.
2. Na ekranie głównym stuknij opcję **WSD Scan Profile (Profil skanowania WSD)**.
3. Stuknij opcję **Destination (Miejsce docelowe)**.
4. Stuknij nazwę komputera, do którego chcesz wysłać zeskanowane dane.
5. Stuknij opcję **Event (Zdarzenie)**, aby wybrać operację, która ma zostać wykonana po skanowaniu.
6. Stuknij opcję **Start**.
7. Na ekranie wyświetlanym na komputerze, do którego wysyłane są zeskanowane dane, wybierz aplikację, od której mają zostać otrzymane zeskanowane dane, a następnie skanowanie rozpocznie się w wybranej aplikacji.

